

Qube T80 Handleiding

Product eigenschappen:

- HD afbeeldingen (Full HD – 1080p DV, DC)
- Import OV9712 en HD camera
- Compact design en draagbaar en handzaam
- Onder slechte verlichting is HD video recording nog mogelijk
- Video formaten voor: 1280x720p en 1920x1080p
- Formaat voor foto's: 12MP (4032x3024)
- Bewegingsdetectie video: 720p en 1080p
- Nachtmodus video opnames
- USB 2.0 interface voor hoge snelheid overdracht
- Ondersteunt tot maximaal 32 GB T-Flash kaarten (Ook SD-kaarten)
- Ondersteunt TV OUT TV monitor video connectie
- Ingebouwde lithium batterij geeft tot wel 60 minuten camera tijd

Inbegrepen USB met TV kabel met 3 functies:

1. Opladen via de computer en data overdragen.
2. Kan in de TV OUT in je scherm display.
3. Kan opgeladen worden via DV 5v oplader met USB optie.

Gebruiksaanwijzing:

Voor het eerste gebruik eerst de ingebouwde batterij opladen. Deze kan op de volgende manier worden opgeladen:

1. Gebruik de oplader (inbegrepen) om de Qube T80 met de USB poort te verbinden van uw computer.
2. De Qube T80 kan opgeladen worden tijdens het filmen en kan ook via een externe USB 5V oplader of mobiele oplader)
3. Wanneer compleet opgeladen is er een blauw licht, als het licht afwisselt tussen blauw en rood is deze nog niet volledig opgeladen (zorg ervoor dat u de Qube T80 dan langer dan 30 minuten oplaadt om ervoor te zorgen dat de batterij op 100% zit).

Aantekening:

1. Wanneer de batterij niet volledig opgeladen is of de geheugenkaart vol zit zal het licht rood en blauw knipperen voor 5 seconden. Hierna zal de Qube T80 nog het laatst opgenomen veilig opslaan voor sluiten. Laadt pas hierna de Qube T80 weer volledig op.
2. De Qube T80 zal zonder geheugenkaart rood en blauw licht laten verschijnen voor 5 seconden voor automatisch af te sluiten.
3. Na gebruik en na opstart modus is er een 1 minuut automatische afsluitingsproces.

Stap voor stap:

- Om aan te doen druk op het on/off knopje. De on/off knop zal ook veel gebruikt worden voor andere functies net als de modus knop.

On/off knop:

- Kort indrukken: schakelt de camera in de standby-modus in, start met opnemen of maakt een foto, stopt met opnemen
- Houd 2 seconden ingedrukt in de standby-modus: wijzigt de modus in nachtzichtmodus (rood lampje knippert een keer)
- Houd 7 seconden ingedrukt in de standby-modus: zet de camera uit

Modusknop:

- Kort indrukken: wijzigt de modus tussen 720p (blauw licht), 1080p (blauw / rood licht) of foto (rood licht)
- Houd 3 seconden ingedrukt in de standby-modus: start de opname in bewegingsdetectiemodus (stop met opnemen door op de aan / uitknop te drukken)

Videoformaat	AVI
Video codering	M-JPEG
Video resolutie	720P & 1080P
Video frame rate	30FPS
Foto formaat	JPG
Beeldverhouding	4:3
Batterij	200mAh
Gebruikstijd	+ 60 minuten
Oplaadvoltage	DC-5V
Interface	Mini 8Pin USB
Opslag	Micro SD kaart

Video modus:

- Houd on/off kort ingedrukt tot blauw lampje of blauw en rood lampje brand.
- Druk op on/off om uw opname te starten.
- Het blauwe lampje knippert snel en stopt met branden. Dit betekent dat u bent begonnen met filmen.
- Druk nogmaals op on/off om de opname te stoppen.

Foto modus (rood):

- Houd on/off ingedrukt tot blauw lampje.
- Druk tweemaal op mode totdat alleen het rode lampje brand.
- U kunt nu foto's maken door op de on/off knop te drukken.

Nachtvisie modus:

- Zorg eerst dat de Qube T80 op video modus staat, hou daarna de on/off knop ingedrukt voor 2 seconden totdat deze begint te knipperen. Druk daarna kort weer op de on/off knop om te opnemen.

Uit doen:

- Houd on/off ingedrukt totdat het lampje snel blauw knippert totdat dit stopt. Dan is het apparaat uit.

Verbinden met uw computer:

- Doe de Mini USB-kabel in de Qube T80.
- Doe de USB in uw computer.

U heeft nu toegang tot de opslag van uw Qube T80 en kunt zo ook uw Qube T80 opladen.

Datum wel/niet weergeven:

- Sluit uw Qube T80 aan op uw computer.
- Open "TIMEREST.txt".
- Indien u de datum wilt weergeven op uw beelden, verander de laatste letter naar Y
- Indien u de datum niet wilt weergeven, verander de laatste letter naar N

- Sla het bestand op

- Ontkoppel de Qube T80 van uw computer

U zult nu wel of geen tijdsaanwijzing weergeven in uw beelden.